

dji ACTION 2

SAFETY GUIDELINES

安全概要

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

v1.0 2021.10



Dual-Screen Combo

双屏套装



Safety at a Glance

⚠ Please read this entire document and visit <http://www.dji.com/action-2> to view the user manual, other documents, and the tutorial videos with the most current instructions and warnings. Failure to read and follow instructions and warnings may result in personal injury, damage to your DJI OSMO™ product, or other objects in the vicinity. This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of DJI OSMO.

By using this product, you hereby signify that you have read and agreed to abide by the terms and conditions of this document. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product and for any consequences thereof. This product is not intended for use by children without direct adult supervision.

⚠ WARNING

1. DJI Action™ 2 contains magnets. Keep the camera unit away from magcards, IC cards, hard disks, RAM chips, implantable medical devices such as pacemakers, and other devices to avoid interference.
2. All the holes on the camera unit have built-in waterproof material. DO NOT poke the holes. Clean the camera unit with a clean, dry cloth after using under water.
3. DO NOT attach the camera unit to the front touchscreen module when there is any dust or water on the expansion ports. Otherwise, the camera unit may corrode or short-circuit.
4. Put out any product fire using water, sand, fire blanket, or a dry powder fire extinguisher.
5. The product should be used in temperatures from 0° to 40° C (32° to 104° F). Use of the product in environments above 40° C (104° F) can lead to a fire or explosion. Use of the product below 0° C (32° F) can lead to permanent damage.
6. Never disassemble or pierce the product in any way or the battery may leak, catch fire, or explode.
7. DO NOT drop or strike the product. DO NOT place heavy objects on the product.
8. DO NOT heat the product. DO NOT put the product in a microwave oven or in a pressurized container.
9. DO NOT leave the product near heat sources such as a furnace or heater. DO NOT leave the product inside of a vehicle on hot days. The ideal storage temperature is 22° C to 28° C (72° to 82° F).
10. DO NOT store the product fully discharged for an extended period. Otherwise, it will over discharge, which will lead to permanent damage.

⚠ CAUTION

1. Intricate components inside DJI Action 2 may be damaged upon impact and cause the camera unit to malfunction.
2. Keep the lens glass clean. Sand and dust may damage the lens glass. Clean DJI Action 2 with a clean, dry cloth.
3. Make sure to be careful if the lens glass breaks.
4. Keep DJI Action 2 away from sand and dust. Wash the camera unit if the holes are blocked by sand, dust, or any other substance.
5. DO NOT poke the USB-C port or microSD card slot
6. DO NOT expose DJI Action 2 to extreme cold or hot temperature. Otherwise, the operating time and functionality may be negatively affected.
7. DO NOT use DJI Action 2 during lightning storms.
8. DO NOT disassemble or repair DJI Action 2 by yourself.
9. DO NOT use DJI Action 2 inside hot springs. DO NOT allow DJI Action 2 to come into contact with corrosive or unknown liquids.
10. When attaching DJI Action 2 to the roof or window of a car, the camera unit may fall off if the car travels too fast, the surface is not clean, or there is bad weather such as high winds or a thunderstorm.
11. The front touchscreen module is not waterproof. The waterproof case is required when using the front touchscreen module with the camera unit under water.
12. Charge DJI Action 2 when the battery level is low. Storing the camera unit for more than four months with low battery will reduce the battery life.

Specifications

Model	MC211
Wi-Fi	
Operating Frequency	2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Protocol	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	
Operating Frequency	2.400-2.4835 GHz
Transmitter Power (EIRP)	< 4 dBm
Protocol	BLE 5.0
Operating Temperature	0° to 40° C

安全概要

⚠ 使用本产品前, 请您仔细阅读并遵守本安全指引、访问 www.dji.com/action-2 阅读《用户手册》并观看教学视频。一旦使用本产品, 即视为您已经阅读和接受与本产品相关的全部条款。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。本产品不适合儿童使用。由于您的使用对本产品造成损坏或人身伤害以及任何法律责任, 大疆灵眸 (DJI OSMO™) 不予负责。

⚠ 警告

1. DJI Action™ 2 内含强磁, 为避免产生磁化影响, 请远离磁卡、IC 卡、植入性医疗设备 (如心脏起搏器)、硬盘、RAM 芯片等易受干扰设备。
2. DJI Action 2 机身拾音孔和气压平衡孔的内置防水膜专为防水设计, 请勿自行拆卸或使用尖硬物破坏, 否则将失去防水保护。在水下使用后, 请使用柔软的干净布料及时清理产品上的水分及异物。
3. 机身扩展接口表面有水或脏污时, 必须先擦拭干净才可进行连接前屏拓展模块等操作, 否则将会导致短路或腐蚀。
4. 若产品发生起火, 请立即使用水、水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器灭火。请根据实际情况按以上推荐顺序选择灭火方式。
5. 请在温度为 0°C 至 40°C 之间的环境中使用产品, 产品的充电环境温度为 5°C 至 40°C。
6. 禁止以任何方式拆解产品。若拆解过程中刺破电池, 将会导致电池内部电解液泄露、甚至引发起火、爆炸。
7. 禁止机械撞击、碾压或抛掷产品。请勿在产品上放置重物。
8. 切勿对产品进行加热。请勿将产品置于微波炉或压力锅中。
9. 禁止将产品放在靠近热源 (火炉或加热器等) 的地方以及将产品置于热天的汽车内。切勿将产品存储在超过 60°C 的环境下。理想的存储环境温度为 22°C 至 28°C。
10. 切勿将电池彻底放完电后长时间存储, 以避免电池进入过放状态而造成电芯损坏, 将无法恢复使用。

小心

1. 摔落或受到外力碰撞可能会使 DJI Action 2 损坏, 导致工作异常。
2. 确保镜头保护玻璃清洁, 异物可能划伤镜头保护玻璃。建议使用柔软的干布清洁 DJI Action 2。
3. 镜头保护玻璃如意外破损, 请小心处理避免受伤。
4. 使用 DJI Action 2 的过程中请注意防尘及防沙。若主相机拾音孔等被沙尘等异物堵塞, 请用水冲洗。
5. 请勿使用尖硬物插拔 USB-C 接口及 microSD 卡槽。
6. 请勿将 DJI Action 2 置于极冷或极热的环境中。低温或高温条件可能会缩短电池的使用时间, 或者导致暂时不能正常工作。
7. 雷雨天气请勿使用 DJI Action 2。
8. 请勿自行拆解和维修 DJI Action 2。
9. 请勿在温泉、腐蚀性液体中使用 DJI Action 2。不建议在极端水环境、不明液体环境中使用 DJI Action 2。
10. 将主相机固定于车顶或车窗时, 若车速过快、汽车表面存在杂质、或遇到大风和暴雨天气时, 将影响主相机的固定, 从而导致掉落。
11. 前屏拓展模块不防水, 连接主相机在水下使用时, 务必安装防水壳。
12. 低电量请及时充电, 长期 (超过 4 个月) 低电量放置会影响电池使用寿命。

规格参数

型号	MC211
Wi-Fi	
工作频率	2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz 2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
发射功率 (EIRP)	5.1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
协议	802.11a/b/g/n/ac
蓝牙	
工作频率	2.400-2.4835 GHz
发射功率 (EIRP)	< 4 dBm
协议	BLE 5.0
工作温度	0° to 40° C

Sicherheitsvorschriften auf einen Blick



Bitte lies dieses Dokument und besuch www.dji.com/action-2, um das Benutzerhandbuch, andere Dokumente und die Tutorial-Videos mit den aktuellsten Anweisungen und Warnungen anzuzeigen. Wenn du diese Anweisungen und Warnungen nicht sorgfältig liest und beachtest, kannst du dich oder andere verletzen bzw. kann es zu Schäden an deinem Produkt von DJI OSMO™ oder an anderen Objekten in der näheren Umgebung führen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach Ermessen von DJI OSMO jederzeit geändert werden.

Durch die Verwendung dieses Produkts erklärst du hiermit, dass du die Bedingungen dieses Dokuments gelesen und akzeptiert hast. Du stimmst zu, dass du beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für deine Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen trägst. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Aufsicht durch Erwachsene bestimmt.



WARNUNG

1. Die DJI Action™ 2 enthält Magnete. Halt die Kamera von Magnetkarten, IC-Karten, Festplatten, RAM-Chips, implantierbaren medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und anderen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
2. Alle Öffnungen der DJI Action 2 sind mit wasserdichtem Material ausgestattet. NICHT in den Öffnungen herumstochern. Reinige die DJI Action 2 mit einem sauberen, trockenen Tuch, nachdem sie im Wasser verwendet wurde.
3. Die DJI Action 2 NICHT mit dem Front-Touchscreen-Modul verbinden, wenn sich Staub oder Wasser an den Erweiterungsanschlüsse befindet. Andernfalls kann die Kamera korrodieren oder einen Kurzschluss auslösen.
4. Alle Produktbrände mit Wasser, Sand, Feuerlöscheschilde oder einem Trockenpulver-Feuerlöscher löschen.
5. Das Produkt muss bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C verwendet werden. Die Verwendung des Produkts bei Umgebungstemperaturen von über 40 °C kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Die Verwendung des Produkts bei einer Umgebungstemperatur von unter 0 °C kann zu dauerhaften Schäden führen.
6. zerlegen Sie das Produkt nicht, und öffnen Sie es auch nicht anderweitig. Die Akkus können undicht werden, in Brand geraten oder explodieren.
7. Das Produkt NICHT fallen lassen oder stoßen. Belasten Sie das Produkt NICHT mit schweren Gegenständen.
8. Das Produkt darf NICHT erhitzt werden. Legen Sie das Produkt NICHT in die Mikrowelle oder in einen Druckbehälter.
9. Das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Heizung usw.) ablegen. Das Produkt an heißen Tagen NICHT in Fahrzeugen aufbewahren. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 22 °C und 28 °C.
10. Ein vollständig entladenes Produkt darf NICHT über längere Zeit gelagert werden. Andernfalls kann es zu einer Überentladung kommen, was zu dauerhaften Schäden führt.

ACHTUNG

1. In den DJI Action 2 integrierte Komponenten können beim Aufprall beschädigt werden, was zu Fehlfunktionen der Kamera führen kann.
2. Das Glas des Objektivs sauber halten. Sand und Staub können das Glas des Objektivs beschädigen. Reinige die DJI Action 2 mit einem sauberen, trockenen Tuch.
3. Sei vorsichtig, falls das Glas des Objektivs brechen sollte.
4. Halt die DJI Action 2 von Sand und Staub fern. Reinige die Kamera, wenn die Öffnungen der DJI Action 2 durch Sand, Staub oder andere Fremdkörper verstopt sind.
5. Stecken Sie NICHTS in den USB-C-Anschluss oder den microSDKartensteckplatz.
6. Die DJI Action 2 NICHT extremer Kälte oder Hitze aussetzen. Andernfalls können Betriebszeit und Funktionalität beeinträchtigt werden.
7. Verwenden Sie den DJI Action 2 NICHT während eines Gewitters.
8. Zerlegen oder reparieren Sie den DJI Action 2 NICHT selbst.
9. Verwende die DJI Action 2 NICHT im Thermalbad. Die DJI Action 2 sollte NICHT mit ätzenden oder unbekannten Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
10. Beim Anbringen der DJI Action 2 am Dach oder Fenster eines Autos kann die Kamera herunterfallen, wenn das Auto zu schnell fährt, die Oberfläche nicht sauber ist oder schlechtes Wetter wie starker Wind oder Gewitter herrscht.
11. Das Front-Touchscreen-Modul ist nicht wasserdicht. Das wasserfeste Gehäuse ist erforderlich, wenn das Front-Touchscreen-Modul mit der Kamera unter Wasser verwendet wird.
12. Lade die DJI Action 2 auf, wenn der Akkustand niedrig ist. Falls die Kamera bei niedrigem Akkustand länger als vier Monate gelagert wird, verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.

Technische Daten

Modell	MC211
Wi-Fi	
Betriebsfrequenz	2,400-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Sendeleistung Strahlungsleistung (EIRP)	2,4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth	
Betriebsfrequenz	2,400-2,4835 GHz
Sendeleistung Strahlungsleistung (EIRP)	< 4 dBm
Protokoll	BLE 5.0
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C

FR

Sécurité – Aperçu

⚠️ Veuillez lire l'intégralité du document et rendez-vous sur <http://www.dji.com/action-2> pour consulter le guide d'utilisateur, autres documents et tutoriels vidéos pour les instructions et les mises en gardes les plus récentes. Si vous ne lisez pas et ne respectez pas les instructions et les mises en garde, vous vous exposez à des blessures et risquez d'endommager votre produit DJI OSMO™ ou tout autre objet à proximité. DJI OSMO est susceptible de modifier à tout moment, et à sa seule discrétion, le présent document et les autres documents connexes.

En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement, vous comprenez et acceptez de respecter les conditions générales énoncées dans ce document. Vous déclarez assumer l'entièvre responsabilité de votre comportement lors de l'utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte.

Avertissement

- DJI Action™ 2 comprend des aimants. Conservez l'unité de caméra à l'écart des cartes magnétiques, des cartes IC, des stimulateurs cardiaques, des disques durs, des barrettes de RAM, des dispositifs médicaux implantables tels que des pacemakers et autres dispositifs afin d'éviter toute interférence.
- Tous les trous sur DJI Action 2 ont un matériau étanche intégré. NE percez PAS les trous. Nettoyez DJI Action 2 avec un tissu propre et sec après utilisation sous l'eau.
- N'attachez PAS DJI Action 2 au module Écran tactile avant s'il y a de la poussière ou de l'eau dans dans les ports d'extension. Sinon, l'unité caméra peut se corrodre ou court-circuiter.
- Si le produit prend feu, éteignez l'incendie en utilisant de l'eau, du sable, une couverture anti-feu ou un extincteur à poudre sèche.
- La température de fonctionnement du produit se situe entre 0 et 40 °C. L'utilisation du produit dans des environnements à des températures supérieures à 40° C peut provoquer un incendie ou une explosion. L'utilisation du produit à des températures inférieures à 0° C peut entraîner des dommages permanents.
- Ne jamais démonter ou percer le produit de quelque façon que ce soit, car la batterie pourrait fuir, prendre feu ou exploser.
- NE faites PAS tomber le produit et NE le soumettez PAS à des chocs. NE placez PAS d'objets lourds sur le produit.
- NE chauffez PAS le produit. NE mettez PAS le produit dans un four à micro-ondes ni dans un contenant sous pression.
- NE laissez PAS le produit près d'une source de chaleur, telle qu'une chaudière ou un radiateur. NE laissez PAS le produit à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud. La température de stockage idéale est comprise entre 22 et 28 °C.
- NE stockez PAS le produit entièrement déchargé pendant une période prolongée. Sinon, il se déchargerait, ce qui lui causerait des dommages permanents.

Mise en garde

- Les composants complexes de DJI Action 2 peuvent être endommagés en cas d'impact, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de la caméra.
- Maintenez le verre de l'objectif propre. Le sable et la poussière peuvent endommager le verre de l'objectif. Nettoyez DJI Action 2 avec un tissu propre et sec.
- Manipulez avec précaution si le verre de l'objectif se casse.
- Tenez DJI Action 2 à l'écart du sable et de la poussière. Lavez l'unité de caméra si les trous de DJI Action 2 sont bouchés par du sable, de la poussière ou toute autre substance.
- Ne percez PAS le port USB-C ou le logement de la carte microSD.
- N'exposez PAS DJI Action 2 à des températures extrêmement froides ou chaudes. Sinon, le temps de fonctionnement et la fonctionnalité pourraient en être affectés.
- N'utilisez PAS DJI Action 2 par temps orageux.
- Ne démontez PAS, ne réparez PAS l' DJI Action 2 sans assistance.
- N'utilisez PAS DJI Action 2 dans des sources chaudes. N'exposez PAS DJI Action 2 à des liquides corrosifs ou non identifiés.
- Lorsque vous accrochez DJI Action 2 sur le toit ou une fenêtre de voiture, la caméra peut tomber si la véhicule roule à une vitesse trop élevée, si la surface n'est pas propre ou si le climat est mauvais (par temps venteux ou orageux par exemple).
- Le module d'écran tactile avant n'est pas étanche. Le boîtier étanche est requis lors de l'utilisation du module Écran tactile avant sous l'eau avec la caméra.
- Rechargez DJI Action 2 lorsque le niveau de batterie est faible. Un stockage prolongé de plus de quatre mois de l'unité de caméra à un niveau de batterie faible réduit l'autonomie de la batterie.

Caractéristiques techniques

Modèle	MC211
Wi-Fi	
Fréquence de fonctionnement	2,400 à 2,4835 GHz, 5,150 à 5,250 GHz, 5,725 à 5,850 GHz
Puissance de l'émetteur (EIRP)	2,4 GHz : <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz : <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Protocole	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	
Fréquence de fonctionnement	2,400 à 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur (EIRP)	<4 dBm
Protocole	BLE 5.0
Température de fonctionnement	0 à 40 °C

RU

Краткий обзор правил техники безопасности

⚠ Пожалуйста, прочитайте документ полностью и посетите <http://www.dji.com/action-2>, чтобы найти руководство пользователя, другие документы и обучающие видео с последними инструкциями и предупреждениями. Пренебрежение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к травмам, повреждению устройства DJI OSMO^M или другого имущества, находящегося поблизости. DJI OSMO вправе вносить изменения в содержание данного и сопутствующих документов.

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с пользовательским соглашением, представленным в данном документе, и принимаете его. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и все возможные последствия его использования. Данный продукт не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В конструкцию DJI Action™ 2 входят магниты. Во избежание помех не располагайте устройство рядом с магнитными картами, платами с ИС, жесткими дисками, микросхемами ОЗУ и имплантируемыми медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы.
- Во все отверстия DJI Action 2 встроен водонепроницаемый материал. НЕ пытайтесь вставлять какие-либо предметы в отверстия. Очистите DJI Action 2 чистой сухой тканью после использования под водой.
- НЕ прикрепляйте DJI Action 2 к модулю переднего экрана при попадании пыли или воды на порты расширения. В противном случае это может привести к выводу модуля камеры из строя или вызвать короткое замыкание.
- В случае возгорания устройство следует тушить водой, песком, пожарным покрывalom или порошковым огнетушителем.
- Устройство следует использовать при температурах от 0 до +40 °C. Использование устройства при температуре окружающей среды выше +40 °C может привести к возгоранию и взрыву. Эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C может вызвать необратимые повреждения.
- Запрещается разбирать или прокалывать устройство. Это может привести к течи, возгоранию или взрыву.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ронять или ударять устройство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать тяжелые предметы на устройство.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать устройство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать устройство в микроволновую печь или в герметизированный контейнер.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять устройство вблизи таких источников тепла как печи или нагреватели. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять устройство внутри транспортных средств в жаркие дни. Оптимальная температура хранения: от +22 до +28 °C.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить устройство в полностью разряженном состоянии в течение длительного времени, поскольку это может привести к чрезмерной разрядке, и, как следствие, необратимому повреждению.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Сложные компоненты DJI Action 2 могут получить повреждения при ударе и вызвать неисправность модуля камеры.
- Держите стекло объектива в чистоте. Песок и пыль могут повредить стекло объектива. Очищайте DJI Action 2 чистой сухой тканью.
- Будьте осторожны, если стекло объектива разбилось.
- Не допускайте попадания песка и пыли в DJI Action 2. Промойте модуль камеры, если отверстия DJI Action 2 забиты песком, пылью или любым другим веществом.
- НЕ вставляйте посторонние предметы в порт USB-C и слот для карты microSD.
- НЕ подвергайте DJI Action 2 и аккумулятор воздействию очень низких или очень высоких температур. В противном случае время работы и функциональность могут ухудшиться.

7. НЕ используйте DJI Action 2 во время грозы.
8. НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте DJI Action 2 самостоятельно.
9. НЕ используйте DJI Action 2 в термальных бассейнах. НЕ допускайте контакта DJI Action 2 с коррозионными или неизвестными жидкостями.
10. При присоединении DJI Action 2 к крыше или окну машины модуль камеры может упасть, если машина движется с высокой скоростью, поверхность недостаточно чистая или в случае плохой погоды — сильного ветра или грозы.
11. Модуль переднего экрана не водонепроницаемый. Водонепроницаемый футляр требуется при использовании модуля камеры с модулем переднего экрана под водой.
12. Заряжите DJI Action 2 при низком уровне заряда аккумулятора. Хранение модуля камеры в течение четырех месяцев и дольше с низким зарядом аккумулятора сократит срок его службы.

Технические характеристики

Модель	MC211
Wi-Fi	
Диапазон рабочих частот	2,400-2,4835 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4 ГГц: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
Протокол	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	
Диапазон рабочих частот	2,400-2,4835 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ)	< 4 дБм
Протокол	BLE 5.0
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: DJI Action 2

Model Number: MC211

Responsible Party: DJI Technology, Inc.

Responsible Party Address: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502

Website: www.dji.com

We, DJI Technology, Inc., being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

ISED Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference; (2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; where applicable, antenna type(s), antenna model(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated. Le dispositif utilisé dans la bande 5150–5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal cas échéant, le (s) type (s) d'antenne, le (s) modèle (s) d'antenne et l'angle (s) d'inclinaison le plus défavorable nécessaire (s) pour rester conforme (e) au p.e. L'exigence relative au masque d'élevation énoncée à la section 6.2.2.3 doit être clairement indiquée.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique

DURABLE.

Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un grammme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

KCC Compliance Notice

‘해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.’

‘해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음’

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須遵守合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注意：

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向天線只應得應用於固定式點對點系統。

使用過度恐傷害視力

注意事項：

(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。



EU Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI Action 2) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI Action 2) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo (DJI Action 2) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI Action 2) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI Action 2) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance

Enderroço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo (DJI Action 2) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo [Web www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE: Par la présente, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. déclare que cet appareil (DJI Action 2) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence

Éloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Elögner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents. Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des MC211; DAS tête: 1.17 W/kg; DAS tronc: 1.17 W/kg; DAS membres: 1.17 W/kg;

EU-Compliance: Hiermit erklären SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät (DJI Action 2) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство (DJI Action 2) отговаря на основните искания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие на ЕС ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance.

Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tohle zařízení (DJI Action 2) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-overensstemmelseserklæring: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed (DJI Action 2) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Der er en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance

EU-kontaktdresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. δια του παρόντος δηλώνει ότι στο αυτού (DJI Action 2) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διαδικασίες της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Αντριγράφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

EI vastavuskinnitus Käesolevaga teatab SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., et see seda (DJI Action 2) on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega ja muude ajakohaste säteteega.

EI vastavuskinnitust koopia on kättesaadav veebis www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdresse EI: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksa

Pranešimas dėl atitinkies ES reikalavimams Bendrovė „SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.“ tvirtina, kad šis prietaisas (DJI Action 2) atitinka pagrindinukus 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitinkies deklaracijos kopija galite rasti adresu www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietija)

ES atitinkas pazinojums: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd ar ņo apliecinā, ka ņī īerje (DJI Action 2) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējām būtiskiņam nosacījumiem.

ES atitinkas deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktdresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EU:n vaatimustenmukaisuusvaikuttaja: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ilmoittaa täten, että tämä laite (DJI Action 2) on direktiivin 2014/53/EU olemaan vaatimusten ja sen muiden aiaanekuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvaikuttuksesta on saatavana verkossa osoitteessa www.dji.com/euro-compliance

Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

RÁITÉAS Comhlionta an AE: Dearbháilonn SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. leis seo go bhfuil an gileas seo (DJI Action 2) de réir na goeangais riachtanach agus na bhforálacha ábhartha elle sa Treoir 2014/53/AE.

Tá colp de Dhearrbhu Comhréireachta an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance

Seoiladh teagmhála san AE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Diklarazzjoni ta' Konformità tal-UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hawnhekk, tiddikjar il-lau' kappara (DJI Action 2) huwa konformi mar-rewkizit essenzjal u ma' disporzziġġi relevanti oħra tad-Direttiva 2014/53/AE.

Kopja tad-Diklarazzjoni ta' Konformità tal-UE hija disponibbli online fis-sit www.dji.com/euro-compliance

Indirizz ta' kundali tal-UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Il-Germanja

Declarația UE de conformitate: Prin prezentă, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declară faptul că acest dispozitiv (DJI Action 2) este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Un exemplar al Declarației UE de conformitate este disponibil online, la adresa www.dji.com/euro-compliance

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Izjava o skladnosti: Družba SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavlja, da ta naprava (DJI Action 2) ustreza osnovnim zahtevima in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU.

Kopija Izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni na www.dji.com/euro-compliance

Kontaktni naslov EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EI Izjava o skladnosti: TVrtka SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavljuje da je ova uređaj (DJI Action 2) izrađen u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kopija EU Izjave o skladnosti dostupna je na međunarodnoj stranici www.dji.com/euro-compliance

Adresa EU kontakt: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhlašení o zhodnosti EU: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto vyhlašuje, že toto zařízení (DJI Action 2) je vzhodno se základními požadavkami a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie tohoto Vyhlašení o zhodnosti EU je k dispozici online na www.dji.com/euro-compliance

Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracija zgodnosti UE: Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ninjszym oświadczająca, że przedmiotowe urządzenie (DJI Action 2) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Kopie deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelőségi nyilatkozat: A DJI Osmo Technology Co., Ltd. ezúton megerősítő, hogy ez az eszköz (DJI Action 2) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat másolata elérhető a www.dji.com/euro-compliance oldalon

EU kapcsolati cím: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-försäkran om efterlevnad: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. härmder förklarar att denna enhet (DJI Action 2) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelserna i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av EU-försäkran om efterlevnad finns att tillgå online på adressen www.dji.com/euro-compliance

Kontaktdresse EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Yfirlitning um fylgni við reglur ESB: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. lýsir hér með að þið takki (DJI Action 2) tilhii mikilvægum kröfum og öðrum vífengið alkvæðum tilskipunar 2014/53/EU.

Nálgast má eintak af ESB-samræmisyfirlitsgunnar á netinu www.dji.com/euro-compliance

Mihellifang ESB-tengiliðar: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Ugyulunk Beyanı: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. bu belge ile bu chazan (DJI Action 2) temel gerekliliklerine ve 2014/53/EU sayılı Direktifin diğer ilgili hükümlerine uygın olduğunu beyan eder.

AB Ugyulunk Beyanıın bir kopyası www.dji.com/euro-compliance adresinden

çevrimiçi olarak ulaşılabilir

AB işbirliği adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altegeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altegeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser eliminados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso i punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento dei sostanze tossiche.

Milieuverndelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten anderzijds gratis worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke inspanning lever je een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do proprietário de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribuir para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Изхвърляне с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а отделно. Изхвърлянето в общинския пункт за събиране на отпадъци от частни лица е бесплатното. Собственикът на старите уреди е отговорен за пренасянето им на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко собствено усилие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и за обработката на токсични вещества.

Ekologický smrťikovací

Staré elektrické zařízení nesmí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do této sběrné místa nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Miljøvenlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingssted er gratis for privatpersoner. Ejeren af gamle apparater er ansvarlig for at bringe apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og behandlering af gifte stoffer.

Aπόρριψη φλυάρων προς τα περιβάλλον

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπολειμνώματα απόβλητα, αλλά έχουνται. Η απόρριψη στα δημόσια σημεία μέσω ιδιωτών γίνεται χωρίς χρέωση. Ο κάτοχος των συσκευών είναι ιπεύθυνος για τη μεταφορά των συσκευών σε αυτά ή πάρομα σημεία συλλογής. Μέσω της απορρίψης σας προσπάθεια, συμβάλλετε στην ανάκτηση πολύτιμων πραγμάτων μέσω και την επεξεργασία των τούβλων σαουπ.

Keskikkonnan läästikillä kasutuselle kovakalvainen

Vanu elektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega, vaid tulub koguda ja kasutusele kõrvaldada eraldi. Kohaliku omavalitsuse elektroonikaruumude kogumispunktsis on ärandsmine erakutsile tasuta. Vanade seadmete sellistesse või samastesse kogumispunktidesse toimetamine eest vastutavad seadmete omavalitsused. Selle vältkuseks on üldlik panusega aitata kaasa väärtsustlikku toorme ringlussevõtule ja mürgiste anteeks töötlemisele.

Utilizácia nekenkant aplinkai

Senu elektrinii prialusigus nähtavasti kartu su buitinėmis atliekomis; juos būtina utilizuoti atskirai. Tokiu prialusigus utilizavimasis per komunalinius atlieku surinkimo punktus yra nemokamas. Elektrinii prialusigus kartu utilizuojamus prialusigus privačiai priduoti į atlinčiamus arba analogaikius atlieku surinkimo punktus. Tokiu būdu, jidėjama nedaug pastangų, prisidėsite prie vertingų medžiagų perdibrimo ir aplinkos apsaugojimo nuo toksinų medžiagų.

Videi draudziga atkritumu likvidēšana

Vegas elektriskas ierīces nedrīkst likvidēt kopā ar pāriņiem atkritumiem, bet tas jālikvēt atsevišķi. Privatpersonām atkritumu likvidēšana komunala jāsavākšanas punktā ir bez maksas. Vēco ierīci iepāsnieks ir atbildīgs par ierīcu nogādāšanu ūjās savākšanas punktos vai līdzīgos savākšanas punktus. Ar ūji nelielām personiskajām pārlēm jūs veicināt vērtīgu izejmatērālu pārstrādi un tokisko vielu apstrādi.

Hävitämisen ympäristöystävällisyys

Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kaatopaikkaajattue mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. Kunnalliseen keräyspisteeseen vieninen on yksityishenkilölle ilmaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa laitteiden toimitamisesta kyseisien keräyspisteisiin tai vastaanottivin. Tällä vähäisellä henkilökohtaisella vaivalla edistät omalta osaltaisesti arvokkaiden raaka-aineiden kierräystä ja mykyllisten aineiden käsitteilyä.

Dúiscaert neamhdiobháilach don chomhshaoi

Níor cheart seanghléasanna leictreacha a dhúiscairt leis an dramhail iarmharach, ach caithfeadh iad a chur de láimh astu féin. Tá an dúiscaert ag an ionad baliúcháin pobal ag daonac próbáideachas saor in aisce. Tá freagairt ar úinéir seanghléasanna na gileasanna a thabhairt chug a hionaid baliúcháin sin nó chug ionad baliúcháin den chineál céanna. Le hiarracht bhreag phearanta mar sin, cuidíonn tú le hamhábhair luachmhára a athchúis agus le substaint coscaneacha a chöhre.

Rimi li jirrispetta l-ambjent

L-apparat elektriku qadim ma għandu jidher flimkien ma' skart residwu, idha għandu jidher jidher b'mod separat. Ir-riġi fil-post tal-għbir komunal minn persuni privati huwa b'xejj. Is-sit ta' apparat qadim huwa responsabil bix iż-ġib l-apparat f'dawn il-postier tal-għbir jew il-postier tal-ġib simili. B'dan l-isfor personal qiegħi, int tikkonsejha r-riġi jidher u għażiex substantċċi toxici.

Eliminarea ecológica

Aparatul elektrice vecchi nu trebuh aruncate odatħa cu deżejrele reziduale, ci triebu eliminare separat. Eliminarea in cadru punctui de colektare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de aparate vecchi sunt responsabili de transportul acestora la respectivele puncte de colektare sau la alte puncte de colektare similară. Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclearea materialelor prime valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

Okojlo prijazno odlaganje

Starin električni uređaji ne smete odvreći skupaj z ostanki otpadova, temveč ločeno. Odlaganje na komunalnom zbirnom mestu je za fizične osobe brezplačno. Lastnik starih naprava je odgovoren, da jih pribere do teh podobnih zbirnih mest. S tako malo osobnega truda prispevate k recikliranju dragocenih surovina in obdelavi strupenih snovi.

Ekološko odlaganje

Star električni uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno. Odlaganje na komunalnom sabirnom mestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih sabirnih mesta ili sličnih sabirnih mesta. Ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i pravljivoj obradi otrovnih tvari.

Ekologicke likvidácia

Staré elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa likvidovať samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromých osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebičov je zodpovedný za prinesenie spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispeváte k recyklovaniu cenných surovín a spracovaniu toxických látok

Utylizacija prizjana da ūrodawka

Nie možna usuvať starých urządeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają ono oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starzych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie takiewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z substancjami toksycznymi.

Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékekkel nem szabad a nem szelektíven gyűjtött hulladékkel együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésekkel elkölfenhetők kell végezni. A közösségi gyűjtőpontokon a magánszemélyek ingyenesen leadhatják ezeket. A régi készülékek tulajdonosai felelnek azért, hogy a készülékekkel a gyűjtőpontokra, vagy más gyűjtőpontokra elhozzák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel öss is hozzájárul az értekes nyersanyagok újrahasznosításához és a méregző anyagok kezeléséhez.

Miljøvenlig håndtering av avfall

Gamla elektriska apparater får inte kasseras tillsammans med restavfallet utan måste kasseras separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Agaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna liten personliga insats bidrar du till återvinning av värdefulla råvaror och hanteringen av giftiga ämnen.

Umhverfiesvaran förgun

Etki má farga gölüm raftækjum með úrgangsleifum, heldur þarf að farga þeim sírtaklega. Förgun á almennum söfnunarstöðum er ókeiplys fyrir einstaklinga.

Eigandi gamallta taekja ber ábyrgð að koma með taekin á þessa söfnunarstaði eða á svipaða söfnunarstaði. Með þessu litla persónulega átaki stuðlar þú að endurvinnum verðmaætra hráefna og meðferð eltrurefna.

Cevre dostu bertaraf

Eski elektriki cihazlar, diger atiklari birlikte bertaraf edilmemeli, aynca atilmalidir. Özel elektrik aracılığı genel toplama noktalarda bertaraf işlemi ücretler olacak yapılmakadır. Eski cihazların sahibi, cihazın bu toplama noktalardan veya benzer toplama noktalarda getirmektedir. Bu as miktardaki kişisel kabayala, degerli ham maddelerin geri dönüştürülmesine ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150-5250MHz frequency range in all EU/EFTA member states and Turkey.

Im Frequenzbereich 5150 – 5250 MHz darf dieses Gerät in allen EU/EFTA-Mitgliedsstaaten und der

Türkei nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

Este dispositivo está limitado a su uso en interiores cuando esté funcionando en el rango de frecuencia 5150-5250 MHz en todos los estados miembros de la UE/EFTA y Turquía.

Cet appareil est réservé à un usage en intérieur dans une plage de fréquence de 5 150 à 5 250 MHz

dans tous les pays membres de l'Union Européenne et de l'Association

europeenne de libre-échange, ainsi qu'en Turquie.

Il presente dispositivo è limitato all'uso in ambienti interni se utilizzato nell'intervallo di frequenze difunzionamento 5150-5250 MHz in tutti gli stati dell'UE/AELS e in Turchia.

Dit apparaat mag in landen van de EU/EFTA en Turkije alleen in binnenvuurtjes worden gebruikt.

wanneer het frequentiebereik 5150-5250 MHz is ingesteld.

Este dispositivo está restrito para uso en áreas internas ao operar na faixa de frequência de 5150-5250MHz em todos os estados-membros da UE/EFTA e Turquia.

Использование данного устройства в частотном диапазоне 5150-5250 МГц разрешено только в помещениях во всех странах, входящих в ЕС/ЕАСТ, а также в Турции.

Thailand Warning message

ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการติดตั้งในบ้านเข้ามาในประเทศไทย

Mexico Warning message

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia prejudicial y (2)

este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Brazil Warning message

Informações sobre Regulamentação.

Este equipamento está certificado e homologado pela ANATEL.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar

interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de rádiofreqüência.

Valores máximos de SAR:

Corpo SAR (10g) Brasil: 0,433 W/Kg

Frente/Face SAR (10g) Brasil: 0,143 W/Kg

O equipamento deverá ser utilizado a uma distância mínima Frente/Face de 1,5cm.

To view the full compliance information, slide down on the camera view, tap the settings icon, and scroll through to select Compliance Info.

在实时取景界面下拉，点击设置图标，滑动菜单选择“认证信息”，即可查看认证信息。

在即時取景界面下拉，點擊設置圖示，滑動功能表選擇“認證資訊”，即可查看認證資訊。

コンプライアンス情報を見て確認するには、カメラビュー画面で下にスライドして、設定アイコンをタップし、スクロールして [コンプライアンス情報] を選択します。

전체 준수 정보를 확인하려면, 카메라 뷰에서 아래로 쓸어내려 설정 아이콘을 누른 후 스크롤해 준수 정보를 선택하십시오.

Pour voir les informations complètes de conformité, balayez vers le bas sur la vue caméra, appuyez sur l' icône des paramètres et sélectionnez Infos de Conformité.

Para visualizar as Informações de conformidade na íntegra, deslize para baixo na exibição da câmera, toque no ícone das Configurações e deslize para selecionar as Informações de conformidade.

设备名稱：DJI Action 2 相機, 型號（型式）：MC211
设备名稱：前屏擴展模組，型號（型式）：DP001

限用物質及其化學符號

單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六價铬 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
織路板	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
液晶面板	-	○	○	○	○	○
金屬部件	-	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
其他部件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
金属部件(铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 (产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)

BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK (NI)	TR	NO
CH	IS	LI			



5150-5250MHz, 仅限室内使用 / Indoor use Only



WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact DJI SUPPORT
via Facebook Messenger



微信扫一扫
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



知乎

※ This content is subject to change without prior notice.

OSMO is a trademark of DJI OSMO.

Copyright © 2021 DJI OSMO All Rights Reserved.



YCBZSS00173904