

DJI AVATA 360

快速入门指南
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
v1.0
Instrukcja obsługi



Motion Fly More Combo | 体感畅飞套装



微信扫一扫
获取技术支持




DJI SUPPORT

This content is subject to change without prior notice.
DJI and DJI AVATA are trademarks of DJI.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.
Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
DJI et DJI AVATA sont des marques déposées de DJI.
Copyright © 2025 DJI Tous droits réservés.




YCBZS00371603

1




<https://s.dji.com/guide126>

2





放置飞行器时，确保云台脚垫朝下处于锁定状态。
When placing the aircraft, ensure the gimbal is locked and the footpads are facing down.
Lorsque vous placez l'appareil, assurez-vous que la nacelle est verrouillée et que les patins sont orientés vers le bas.



3

开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。
Power on/off: Press, then press and hold.
Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.




4




使用合适的数据线连接飞行眼镜至手机，运行 DJI Fly 并根据提示激活设备。
若眼镜无法连接手机，请根据飞行眼镜界面提示操作。

Connect the goggles to the mobile device using a suitable data cable. Run DJI Fly on the mobile device and follow the prompts to activate the DJI devices. Follow the prompts in the goggles if unable to connect the mobile device.


Connectez les goggles à l'appareil mobile à l'aide d'un câble de données adapté. Exécutez DJI Fly sur l'appareil mobile et suivez les instructions pour activer les appareils DJI. Suivez les instructions dans les goggles si vous ne parvenez pas à connecter l'appareil mobile.



5



支持同时佩戴框架眼镜与 DJI 飞行眼镜 N3。
You can wear both your glasses and the goggles together.
Vous pouvez porter vos lunettes et vos goggles ensemble.



CHT

放置飞行器时，请确保云台脚垫朝下并处于锁定状态。
• 开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。
• 使用合适的数据线，将飞行眼镜连接至手机，然后执行 DJI Fly App 并根据提示啟用裝置。若眼鏡無法連接手機，請根據飛行眼鏡的介面提示操作。

ID

Saat menempatkan pesawat, pastikan gimbal terkunci dan bantalan kaki menghadap ke bawah.
• Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan.
• Hubungkan kaca mata ke perangkat seluler menggunakan kabel data yang sesuai. Jalankan DJI Fly pada perangkat seluler dan ikuti petunjuk untuk mengaktifkan perangkat DJI. Ikuti perintah pada kaca mata jika tidak dapat menghubungkan perangkat seluler.

JP

機体を設置する際は、ジンバルがロックされていて、フットパッドが下を向いていることを確認してください。
• 電源をオン/オフ：1 回押して、長押し。
• 適切なデータケーブルを使って、ゴーグルをモバイルデバイスに接続します。モバイル端末で DJI Fly アプリを起動し、画面の指示に従って DJI デバイスをアクティベーションします。モバイルデバイスを接続できない場合は、ゴーグルに表示されるプロンプトに従ってください。

KR

기체를 놓을 때, 짐벌이 잠겨 있고 풋패드가 아래를 향하고 있는지 확인하십시오.
• 전원 켜기/끄기: 한번 누르고 다시 길게 누르기.
• 적절한 데이터 케이블을 사용해 고글을 모바일 기기에 연결합니다. 모바일 기기에서 DJI Fly를 실행하고 알림 메시지에 따라 DJI 기기를 활성화합니다. 모바일 기기가 연결되지 않으면 고글의 알림 메시지를 따르십시오.

MS

Apabila meletakkan pesawat, pastikan gimbal dikunci dan pad kaki menghadap ke bawah.
• Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
• Sambungkan gogal ke peranti mudah alih menggunakan kabel data yang sesuai. Lancarkan DJI Fly pada peranti mudah alih dan ikut arahan untuk mengaktifkan peranti DJI. Ikuti arahan pada gogal jika tidak dapat menyambungkan peranti mudah alih.

TH

เมื่อวางตัวโดรน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกกิมบอลไว้แล้วและแป้นรองขาตั้งหันลงด้านล่าง
• ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้
• เชื่อมต่อแว่นตาเข้ากับอุปกรณ์พกพาโดยใช้สายรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม เรียกใช้ DJI Fly ในอุปกรณ์ที่เลือกและทำตามข้อความแจ้งเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ DJI ทำตามข้อความแจ้งในแว่นตาหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้

BG

Когато поставяте дрона, уверете се, че гимбалът е заключен и крачетата са обърнати надолу.
• Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
• Свържете очилата към мобилното устройство с подходящ кабел за данни. Стартирайте DJI Fly на мобилното устройство и следвайте подканите, за да активирате DJI устройствата. Следвайте подканите в очилата, ако не можете да свържете мобилното устройство.

CS
🔦 Při pokládání dronu se ujistěte, že je gimbal uzamčen a podložky směřují dolů.

- Zapnutí/vypnutí**: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
- Připojte brýle k mobilnímu zařízení pomocí vhodného datového kabelu. Spusťte na mobilním zařízení aplikaci DJI Fly a podle pokynů aktivujte zařízení DJI. Pokud se vám nedaří připojit k mobilnímu zařízení, postupujte podle pokynů v brýlích.

DA
🔦 Når du placerer dronen, skal du sikre, at gimbal'en er låst, og at fødderne vender nedad.

- Tænd/sluk**: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
- Slut dronebrillerne til mobilenheden ved hjælp af et passende datakabel. Kør DJI Fly på mobilenheden, og følg prompterne for at aktivere DJI-enhederne. Følg prompterne i dronebrillerne, hvis du ikke kan forbinde mobilenheden.

DE
🔦 Wenn du das Fluggerät abstellst, achte darauf, dass der Gimbal verriegelt ist und die Standfüße nach unten zeigen.

- Ein-/ausschalten**: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- Verbinde die Goggles über ein geeignetes Datenkabel mit dem Mobilgerät. Starte die DJI Fly App auf dem Mobilgerät und befolge die Anweisungen, um die DJI-Geräte zu aktivieren. Befolge die Anweisungen in den Goggles, wenn diese nicht mit dem Mobilgerät verbunden werden können.

ES
🔦 Al colocar la aeronave, asegúrese de que el estabilizador esté bloqueado y las almohadillas de apoyo estén orientadas hacia abajo.

- Encender/apagar**: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- Conecte las gafas al dispositivo móvil utilizando un cable de datos compatible. Inicie la aplicación DJI Fly en el dispositivo móvil y siga las instrucciones para activar los dispositivos DJI. Siga las instrucciones en las gafas si no es posible conectarse al dispositivo móvil.

EL
🔦 Όταν τοποθετείτε το αεροσκάφος, βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι κλειδωμένος και τα πέλματα είναι στραμμένα προς τα κάτω.

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
- Συνδέστε τα γυαλιά με την κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο δεδομένων. Εκτελέστε το DJI Fly στην κινητή συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τις συσκευές DJI. Ακολουθήστε τις οδηγίες στα γυαλιά αν δεν μπορείτε να συνδέσετε την κινητή συσκευή.

FI
🔦 Kun asetat kopteria, varmista, että gimbaali on lukittu ja jalkatuet osoittavat alaspäin.

- Virta päälle / pois päältä**: paina, ja paina sitten pitkään.
- Yhdistä lasit mobiililaitteeseen sopivalla datakaapelilla. Käynnistä DJI Fly mobiililaitteessa ja aktivoi DJI-laitteet noudattamalla kehotteita. Noudata lasessa näkyviä kehotteita, jos et voi yhdistää niitä mobiililaitteeseen.

HR
🔦 Prilikom postavljanja letjelice, provjerite je li gimbal zaključan i jesu li nožice okrenute prema dolje.

- Uključivanje/isključivanje**: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
- Povežite naočale s mobilnim uređajem pomoću odgovarajućeg podatkovnog kabela. Pokrenite aplikaciju DJI Fly na mobilnom uređaju i slijedite upute za aktiviranje DJI uređaja. Slijedite upute u naočalama ako se ne možete povezati na mobilni uređaj.

HU
🔦 A drón elhelyezésekor győződjön meg róla, hogy a stabilizátor rögzítve van, és a talpak lefelé néznek.

- Be- és kikapcsolás**: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
- Csatlakoztassa a szemüveget a mobilkészülékhez egy megfelelő adattákkábellel. Futtassa a DJI Fly alkalmazást a mobilkészülön, és kövesse az utasításokat a DJI eszközök aktiválásához. Ha nem tud csatlakozni a mobilkészülékhez, kövesse a szemüvegben megjelenő utasításokat.

IT
🔦 Quando si posiziona il velivolo, assicurarsi che lo stabilizzatore sia bloccato e che i piedini siano rivolti verso il basso.

- Accensione/Spengimento**: premere una volta, quindi premere nuovamente e tenere premuto.
- Collegare il visore al dispositivo mobile tramite un cavo dati adatto. Eseguire DJI Fly sul dispositivo mobile e seguire i prompt per attivare i dispositivi DJI. Se non si riesce a collegare il dispositivo mobile, seguire le istruzioni sul visore.

NL
🔦 Zorg er bij het plaatsen van de drone voor dat de gimbal vergrendeld is en dat de voetjes naar beneden wijzen.

- Aan- en uitzetten**: Indrukken, vervolgens indrukken en vasthouden.
- Verbind de veiligheidsbril met het mobiele apparaat met behulp van een geschikte gegevenskabel. Start DJI Fly op het mobiele apparaat en volg de aanwijzingen om de DJI-apparaten te activeren. Volg de aanwijzingen in de veiligheidsbril als u geen verbinding kunt maken met het mobiele apparaat.

NO
🔦 Når du plasserer dronen, må du sørge for at gimballen er låst, og at fotputene vender nedover.

- Slå på/av**: trykk, deretter trykk og hold.
- Koble brillene til mobilenheten ved bruk av en passende datakabel. Kjør DJI Fly på den mobile enheten og følg instruksjonene for å aktivere DJI-enhetene. Følg beskjedene i brillene dersom du ikke får koblet til mobilenheten.

PL
🔦 Podczas ustawiania drona upewnij się, że gimbal jest zablokowany, a podkładki pod stopy skierowane w dół.

- Włączenie/wyłączenie zasilania**: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- Podłącz gogle do urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniego kabla do przesyłu danych. Uruchom DJI Fly na urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować urządzenia DJI. Postępuj zgodnie z komunikatami w goglach, jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem mobilnym.

PT
🔦 Ao posicionar a aeronave, certifique-se de que a suspensão cardã está bloqueada e que as almofadas estão viradas para baixo.

- Ligar/desligar**: prima, e em seguida prima de forma contínua.

- Ligue os óculos ao dispositivo móvel com um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI. Siga as mensagens de aviso nos óculos, se não conseguir ligar o dispositivo móvel.

PT-BR
🔦 Ao posicionar a aeronave, certifique-se de que o estabilizador está travado e as almofadas estão voltadas para baixo.

- Ligar/desligar**: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.

- Conecte os óculos ao dispositivo móvel usando um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI. Caso não seja possível conectar o dispositivo móvel, siga as instruções nos óculos. É possível usar seus óculos e os óculos de realidade virtual juntos.

RO
🔦 Atunci când plasați drona, asigurați-vă că gimbalul este blocat și că piciorușele sunt orientate în jos.

- Porniți/opriți**: Apăsați, apoi apăsați și mențineți apăsat.
- Conectați ochelarii de comandă la dispozitivul mobil folosind un cablu de date adecvat. Porniți aplicația DJI Fly pe dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a activa dispozitivele DJI. Urmați instrucțiunile de pe ochelarii de comandă dacă nu vă puteți conecta la dispozitivul mobil.

RU
🔦 При размещении дрона убедитесь, что стабилизатор заблокирован, а ножки направлены вниз.

- Включение/выключение**: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
- Подключите очки к мобильному устройству с помощью подходящего кабеля передачи данных. Запустите приложение DJI Fly на мобильном устройстве и следуйте инструкциям, чтобы активировать устройство DJI. Если не удастся подключить очки к мобильному устройству, следуйте инструкциям на очках.

SK
🔦 Pri umiestňovaní lietadla sa uistite, že je stabilizátor uzamknutý a nožičky smerujú nadol.

- Zapnutie/vypnutie**: Stlačte a potom stlačte a podržte.
- Pripojte okuliare k mobilnému zariadeniu vhodným dátovým káblom. Spustite DJI Fly na mobilnom zariadení a postupujte podľa pokynov na aktiváciu zariadení DJI. Ak sa vám nepodarí pripojiť mobilné zariadenie, postupujte podľa pokynov v okuliaroch.

SV
🔦 När du placerar drönaren ska du se till att gimbalen är låst och att fotplattorna är vända nedåt.

- Slå på/stänga av**: Tryck kort, sedan länge.
- Anslut glasögonen till den mobila enheten med en lämplig datakabel. Kör DJI Fly på den mobila enheten och följ anvisningarna för att aktivera DJI-enheterna. Följ uppmaningarna i glasögonen om du inte kan ansluta till den mobila enheten.

TR
🔦 Hava aracını yerleştirirken gimbalin kilitli olduğunu ve ayak pedlerinin aşağıya baktığından emin olun.



- Аçma/Kapatma**: Basın, ardından basılı tutun.
- Uygun bir veri kablosu kullanarak gözlükleri mobil cihaza bağlayın. DJI cihazlarını etkinleştirmek için DJI Fly'ı mobil cihazda çalıştırın ve komutları izleyin. Mobil cihazı bağlayamıyorsanız gözlük sistemindeki talimatları izleyin.

AR
🔦 عند وضع الطائرة، تأكد من أن الجيمبال مقفل وأن وسادات القدم السفلية موجهة نحو الأسفل.

- للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.
- وُضِعَ النظارة الّوالية بالهّاز المّحمول باستخدام كابل بيانات مناسب. مُثّل تطبيق DJI Fly على الجهاز المّحمول واتّبع التعليمات لتنشيط أجهزة الّ. اتّبع التعليمات الموجودة على النظارة الّوالية إذا لم تتمكن من توصيل الجهاز المّحمول.

🔦 ⚡ 👍 ≥100 W 🔌 USB-C

DJI Avata 360




CHS
1 . 云台相机
2 . 飞行器状态指示灯
3 . 智能飞行电池
4 . 电源按键
5 . 电池电量指示灯
6 . 电池卡扣
7 . 充电 / 调参接口 (USB-C)
8 . microSD 卡槽

EN
1 . Gimbal and Camera
2 . Status Indicator
3 . Intelligent Flight Battery
4 . Power Button
5 . Battery Level LEDs
6 . Battery Buckle
7 . USB-C Port
8 . microSD Card Slot

FR
1 . Caméra et nacelle
2 . Indicateur de statut
3 . Batterie de vol intelligente
4 . Bouton d'alimentation
5 . LED de niveau de batterie
6 . Glissière de batterie
7 . Port USB-C
8 . Emplacement pour carte microSD

DJI Goggles N3




CHS
1 . 返回按键
2 . 五维按键
3 . USB-C 接口
4 . microSD 卡槽

EN
1 . Back Button
2 . 5D Button
3 . USB-C Port
4 . microSD Card Slot

FR
1 . Bouton de retour
2 . Bouton 5D
3 . Port USB-C
4 . Emplacement pour carte microSD

PL
1 . Przycisk Wstecz
2 . Przycisk 5D
3 . Port USB-C
4 . Gniazdo kart microSD

DJI RC Motion 3



CHS
1 . Lock 按键
2 . 摇杆
3 . 油门扳机
4 . 拍摄按键
5 . 拨轮
6 . 挡位按键
7 . 电源按键

EN
1 . Lock Button
2 . Joystick
3 . Accelerator
4 . Shutter/Record Button
5 . Dial
6 . Mode Button
7 . Power Button

FR
1 . Bouton de verrouillage
2 . Joystick
3 . Accélérateur
4 . Bouton d'obturation/enregistrement
5 . Molette
6 . Bouton de mode
7 . Bouton d'alimentation

PL
1 . Przycisk blokady
2 . Manipulator
3 . Akcelerator
4 . Przycisk migawki/nagrywania
5 . Draaischijf
6 . Modus-knop
7 . Przycisk zasilania

Pobierz aplikację DJI Assistant 2 i DJI Fly oraz zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji DJI Assistant 2 lub DJI Fly, gdy dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe.