

アクセサリ		Mavic Pro	Mavic Pro Fly More コンボ
	機体	× 1	× 1
	送信機	× 1	× 1
	インテリジェント・フライト・バッテリー	× 1	× 3
	充電器	× 1	× 1
	電源ケーブル	× 1	× 1
	プロペラ (ペア)	× 3	× 5
	RC ケーブル (Lightning コネクタ)	× 1	× 1
	RC ケーブル (標準 マイクロ USB コネクタ)	× 1	× 1
	RC ケーブル (USB Type-C コネクタ)	× 1	× 1
	ジンバルカバー	× 1	× 1
	ジンバルランプ*	× 1	× 1
	microSD カード (16GB)*	× 1	× 1
	マイクロ USB ケーブル*	× 1	× 1
	RC ケーブルスライダー (大) *	× 2	× 2
	RC ケーブルスライダー (小) *	× 2	× 2
	バッテリー充電ハブ	-	× 1
	カーチャージャー	-	× 1
	バッテリーパワーバンクアダプター	-	× 1
	ショルダーバッグ	-	× 1

*アクセサリは保証対象外です。