



RONIN-S 使用前準備



1.組み立て

- ガイドの画像の順番通り組み立ててください。レンズが短くてもレンズサポートを使用してください。後述の自動チューニング時にうまく調整されない場合があります。
- 参考:DJI RONIN S | バランス調整方法

<https://www.youtube.com/watch?v=sfb593uuenk>



1. チルト軸のバランス

カメラを上に向けて、バランスをとります。



※無断での複製、改編、転載、二次利用などは一切禁じます。

※記載内容は執筆時点での仕様やバージョンに基づいています。一部機器やアプリ、バージョンなどにより記載内容と異なる場合があります。

※記載事項は予告なく変更となる場合があります。

2. カメラスライド【前後】プレート

カメラを正面に向け、上にも下にも倒れなければ**OK**です。
チルト軸とスライドプレートのバランスが取れると、カメラ
が斜め上を向いても静止します。



3. ロール軸、カメラスライドプレート【横】

①カメラスライドプレート(横)②Rollモーター部の
二か所を調整する必要があります。
カメラを正面に向け、左右どちらにも倒れなければ**OK**です。



4. パン軸

Ronin-Sを垂直に持ち上げ、左右に傾けま
す。倒れる方向に対してバランスをとってく
ださい。正面を向いたままになると**OK**です。



※無断での複製、改編、転載、二次利用などは一切禁じます。

※記載内容は執筆時点での仕様やバージョンに基づいています。一部機器やアプリ、バージョンなどにより記載内容と異なる場合があります。

※記載事項は予告なく変更となる場合があります。

2. アクティベーションの方法(初めての起動)

* **RONIN-S**の電源を入れる前に、カメラを搭載し、バランスが取れていることを確認してください。組み立て工程要参照。

* カメラを搭載していない状態や、バランスが取れていない状態で起動すると、ジンバルのモーターが損傷する恐れがあります。

用意するもの

- ・ インターネットに接続されたモバイル端末
- ・ カメラを搭載し、バランスをとった状態のRonin-S
- ・ DJIアカウント(アプリ起動時に求められます)
- ・ RONINアプリ

iOS:



Android:



※無断での複製、改編、転載、二次利用などは一切禁じます。

※記載内容は執筆時点での仕様やバージョンに基づいています。一部機器やアプリ、バージョンなどにより記載内容と異なる場合があります。

※記載事項は予告なく変更となる場合があります。

3.手順

1. バッテリーグリップの電源ボタンを1回押してONにし、次にジンバルの電源ボタンを押し続けてONにします。
2. モバイル端末のBluetoothを有効にし「Roninアプリ」を起動します。検出されたRonin-Sを選択してください。
3. モバイル端末がインターネットに接続していることを確認し、画面の指示に従って起動します。
*設定されている初期パスワードは 12345678 です。

4. バランステスト

接続されたRONINアプリで Configuration > Settings > More > Balance Check を実行してください。Excellentと表示されたらOKです。

5. 自動チューニング

RONINアプリ Configuration > Motor Parameters から [Auto Tune] をタップすると、モーター・ジンバルの強度が自動で設定されます。すべての付属品を先に装備してから実行してください。以上で使用までの手順は完了です。

※無断での複製、改編、転載、二次利用などは一切禁じます。

※記載内容は執筆時点での仕様やバージョンに基づいています。一部機器やアプリ、バージョンなどにより記載内容と異なる場合があります。

※記載事項は予告なく変更となる場合があります。