

ZENMUSE X5

免責事項およびセーフティガイドラン

V1.0 2015.09



🔍 キーワードの検索

「バッテリー」や「インストール」などのキーワードを検索して、トピックを見つけます。Adobe Acrobat Reader を使用して本書を参照している場合は、Ctrl+F (Windows) または Command+F (Mac) を押して検索を開始します。

👉 トピックへの移動

目次でトピックの完全な一覧を表示します。トピックをクリックして目的のセクションに移動します。

コンテンツ

コンテンツ	1
注記	2
免責事項および警告	3
FCC Statements	3
ご使用前に	5
個々の部品	6
実用的な純正部品に関して	6
ファームウェア	6
カメラ	6
製品のケア	7
保管と移送	7
保守と維持	7
使用条件に関する要件	8
気象条件と周囲の環境	8
使用に関する注記	8

注記

すべての説明およびその他の付随文書は、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. の独自の決定により変更される場合があります。最新の製品情報については、<https://dev.dji.com> にアクセスし、目的の製品の ZENMUSE X5 製品ページをクリックしてください。

用語集

本製品の操作時に生じうるさまざまなレベルの危険性を示すために、製品の説明書全体を通して以下の用語が使用されています。

- NOTICE** 注記：この手順に適切に従わない場合、物理的資産に損傷を及ぼす可能性が生じます。同時に負傷の可能性が多少生じる場合と生じない場合があります。
- CAUTION** 注意：この手順に適切に従わない場合、物理的資産に損傷を及ぼす可能性が少なからず生じるとともに、重傷の可能性が生じます。
- WARNING** 警告：この手順に適切に従わない場合、資産の損傷、付帯的損害、および重傷の可能性が少なからず生じるか、あるいは軽傷が高い確率で発生します。



WARNING

操作の前に、ユーザーマニュアルを通して読んで本製品の機能をよく理解しておいてください。

製品を正しく操作しないと、製品または資産の損傷につながるのと同時に、重症の原因となる可能性があります。

本製品は高加工製品です。注意と良識を持って操作する必要があるとともに、機械に関する基礎的な技術が要求されます。責任ある安全な方法で本製品を操作しない場合、傷害あるいは製品またはその他の資産に対する損傷につながる可能性があります。本製品は、大人による直接の監督なしにお子様を使用することは意図していません。互換性のないコンポーネントと併用したり、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. が提供する文書に示された方法以外で本製品を改造したりしないでください。これらのセーフティガイドランには、安全、操作、および保守に関する説明が記載されています。製品を適切に操作して損傷や重症を未然に防ぐために、組み立て、セットアップ、または使用前に必ずユーザーマニュアルのすべての説明および警告を読み、それらに従わなければなりません。

対象年齢：18 未満のお子様は使用できません。

免責事項および警告

C 本製品は玩具ではなく、18 未満のお子様には適していません。お子様がいる場所で ZENMUSE X5 を操作する場合は、お子様が製品に触れることのないよう大人が注意を払ってください。

本書に含まれる情報は、お客様の安全および法的権利と JP 責任に関わるものです。ご使用前に本書を通して読み、設定が適切であることを確認してください。本書の説明および警告を読まない、または従わない場合、ご自身または他者が重傷を負ったり、ZENMUSE X5 または付近にある他の物体が損傷する恐れがあります。

本製品を使用することで、お客様は本免責事項をよく読まれ、記載された条件を理解されて、それらに従うことに同意されたこととなります。お客様は、本製品を使用する際のご自身の行動およびそれに伴うすべての結果に全面的に責任を負うことに同意されるものとします。お客様は、国内外の航空関連の法規、DJI が策定済みまたは策定予定のすべての条件、予防措置、慣行、方針、およびガイドラインを含め、該当するすべての法律、規則、および法規に従い、適切な目的のみ本製品を使用することに同意されるものとします。また、お客様は特定の状況下でお客様のデータ（フライトテレメトリーデータや操作記録を含むが、これらに限定されない）が DJI 指定サーバーにアップロードされ、管理される場合があることを理解され、同意されるものとします。

本製品を使用したことによって、直接的であれ、間接的であれ発生した損傷、傷害、およびあらゆる法的責任について、DJI は何ら責任を負いません。ユーザーは安全上および合法的慣行（これらのセーフティガイドランに記載されている慣行を含むが、これらに限定されない）に従わなければなりません。

FCC Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment

is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

DJI は、本免責事項およびセーフティガイドランを任意に更新する権利を有します。 <https://www.dji.com> および電子メールで最新バージョンを定期的にご確認ください。本免責事項はいくつかの言語で作成されています。異なる言語による内容に相互の相違がある場合は、英語による内容に従うものとします。

ご使用の前に

DJI ZENMUSE X5 を安全に操作し、最大限に活用できるように、以下の文書が作成されています。

同梱物

ZENMUSE X5 免責事項およびセーフティガイドラン

ZENMUSE X5 ユーザーマニュアル

ご使用の前に、同梱物の文書に記載されている部品がすべて含まれていることを確認し、ZENMUSE X5 免責事項およびセーフティガイドランに目を通してください。その後、ZENMUSE X5 ユーザーマニュアルを利用し、DJI Web サイト (<https://www.dji.com>) の製品ページでチュートリアルビデオをすべて視聴して、初回使用の準備を行ってください。ご使用の前に、個々の部品の機能、使用条件、主要な緊急警告機能 / システム、および該当するすべての政府規制を十分に理解しておいてください。本製品の設置、保守、または使用時に不明点や問題が発生した場合は、DJI または DJI 正規ディーラーまでご連絡ください。

個々の部品

実用的な純正部品に関して

WARNING

コンポーネントの不具合、重傷、および資産の損傷を未然に防ぐために、以下のルールを守ってください。

1. DJI の純正部品または DJI が認証する部品のみを使用してください。非正規部品または DJI が認証していないメーカーの部品は、システムの不具合の原因となり、安全性を損なう場合があります。
2. ZENMUSE X5 およびそのコンポーネントに異物（水、油、土、砂など）が侵入していないことを確認してください。

ファームウェア

NOTICE

1. 使用上の安全を確保するために、常にファームウェアを最新バージョンに更新してください。
2. ファームウェアの更新中に USB 接続と電源が正常であることを確認してください。

カメラ

NOTICE

1. バッテリーの電源がオフになっている場合、カメラからの写真やビデオの送信やコピーは行えません。
2. バッテリーの電源は適切にオフにしてください。適切に行わないと、カメラパラメーターが保存されず、録画したビデオに不具合が生じる場合があります。
3. 重要な写真を撮影する前に、テスト画像を何枚か撮影して、カメラが正常に動作することを確認してください。
4. カメラを使用する際は、他人のプライバシーを尊重してください。地域のプライバシー法、規則、および道德基準に準拠していることを確認してください。

5. 必要に合わせてカメラ設定を調整できるように、使用する前にカメラ設定を確認してください。

製品のケア

保管と移送

WARNING

お子様やペットが重傷を負うことを防ぐために、以下のルールを守ってください。ケーブルやストラップなどの小さな部品は飲み込むと危険です。すべての部品を、お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。

NOTICE

1. システムを水などの液体に接触させたり浸したりしないでください。濡れた場合は、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。水に落ちたシステムの電源を入れると、コンポーネントに永続的な損傷が及ぶ場合があります。システムのクリーニングや保守には、アルコール、ベンゼン、シンナーなど可燃性物質を含む物質を使用しないでください。システムを湿気や埃の多い場所に保管しないでください。
2. バージョン 2.0 より前の USB インターフェイスに本製品を接続しないでください。USB を介した電源供給（USB パスパワー）はできません。
3. 長期間保存する場合や、長距離を移送する場合は、カメラを機器から取り外してください。また、保管する際にはカメラカバーを元に戻してください。

保守と維持

NOTICE

激しく衝突した場合には、ZENMUSE X5 のすべての部品を確認してください。問題や不明点がある場合は、DJI 正規ディーラーまでご連絡ください。

使用条件に関する要件

気象条件と周囲の環境

WARNING

雪、雨、スモッグ、竜巻などの厳しい気象条件下で ZENMUSE X5 を使用しないでください。

使用に関する注記

NOTICE

1. フィルターはサイズ 46mm、重量 7 ~ 11 g でなければならず、重量 10 ~ 11g のものが最も高い性能を発揮します。この範囲外のフィルターは、ジンバルの性能を低下させます。
2. 中空用途においては、レンズをダストカバーで覆うことをお勧めします。
3. カメラレンズを取り付けた後には、レンズロックをしっかりと締めることが重要です。これにより、機体が空中を移動するときのレンズの振動を抑えることができます。カメラレンズを取り外すときは、必ず事前にレンズロックを緩めてください。
4. カメラバランスリングにフィルタを取り付けることができます。重量要件を満たす為に、フィルタを使用してください。
5. レンズフードは DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH とパナソニック Lumix G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH のみに取り付けられます。必ずオリンパス M.Zuiko Digital ED 12mm f/2.0 に取り付けないでください。
6. カメラレンズは常に AF モードに設定してください。焦点およびアパーチャは DJI GO アプリによってデジタルに制御されます。
7. 機体のバッテリーが完全に充電されているかとバッテリー残量が正しく表示されているかと確認してください。長期間保管されている場合、使用する前にバッテリーを完全に充電してください。ローバッテリーの警告がされた場合は、すぐに機体をホームポイントに戻してください。

本書の内容は変更される場合があります。

ら最新バージョンをダウンロードしてください。
<http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s>

本書について不明な点がある場合は、DocSupport@dji.com にメッセージを送信して DJI までご連絡ください。

